

Vigor2860 Series VDSL2 Security Firewall



Quick Start Guide



Seria Vigor2860 VDSL2 Security Firewall Skrócona instrukcja obsługi

Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o prawach autorskich	Copyright 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Materiały nie mogą być powielane, nadawane, przepisywane, przechowywane i tłumaczone na języki obce bez pisemnej zgody osób dysponujących prawami do niniejszego dokumentu.						
Znaki towarowe	W niniejszym dokumencie wykorzystano następujące znaki towarowe: Microsoft jest zarejestrowanym znakjem towarowym Microsoft Corp						
	 Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7 i Explorer są znakami towarowymi Microsoft Corp. 						
	• Apple i Mac OS są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.						

Inne wymienione produkty mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentów tych urządzeń.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i homologacja

Instrukcje
bezpieczeństwa
użytkowania

- Przed instalacją routera należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji
- Router jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać routera
- Nie umieszczać routera w wilgotnym miejscu, np. w łazience
- Nie stakować routerów
- Router powinien być użytkowany w osłoniętym miejscu, w temperaturze od + 5 do +40 stopni Celsjusza
- Router nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Wyrzucając router, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności . Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równowartościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej, lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.

Zarejestruj się jako użytkownik Rekomendujemy rejestrację przez Internet. Możesz zarejestrować swój router Vigor przez stronę <u>http://www.draytek.com</u>

Aktualizacja	Ze względ	u na stały roz	zwój tecl	hnologii l	DrayTe	ek, wsz	ystkie router	y podlegaja	ą
firmware oraz	regularnej	aktualizacji.	Więcej	informac	cji na	temat	firmware'u,	narzędzi	i
narzędzi	dokumenta	cji jest dostęp	ne na str	onie inter	netowe	ej firmy	DrayTek.		

Oświadczenie o zgodności z normami unijnymi:

Producent:	DrayTek Corp.
Adres:	No. 26, Fu Shing Road, HuKou County, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303
Produkt:	Router serii Vigor2860

DrayTek Corp. oświadcza, że seria routerów Vigor2860 jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi ustaleniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EC, ErP 2009/125/EC i RoHS 2011/65/EU.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy o zgodności elektro-magnetycznej (EMC) 2004/108/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN55022/Class B i EN55024/Class B.

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy o Niskim Napięciu (LVD) 2006/95/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN60950-1.

Informacje prawne

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) w sprawie szkodliwych interferencji.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), można wyeliminować te zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.

Zajrzyj na: <u>http://www.draytek.com/user/AboutRegulatory.php</u>



Niniejszy produkt jest zaprojektowany dla DSL, POTS, oraz sieci WLAN 2.4GHz/5GHz na obszarze całej Unii Europejskiej.

Spis Treści

1. \	prowadzenie	1
	1 Objaśnienie panela	2
	2 Zawartość pudełka	8
2. I	stalacja routera	9
	1 Instalacja sprzętu	9
	2 Instalacja drukarki	11
3. I	onfiguracja routera przez stronę Web	16
	1 Dostęp do strony Web	. 16
	2 Konfiguracja podstawowa	. 17
	3.2.1 WAN1 - ADSL/VDSL2	. 19
	3.2.2 WAN2 - Ethernet 3.2.3 WAN3/WAN4 - USB	. 21 . 23
	3 Konfiguracja bezprzewodowa	. 25
4. I	ozwiązywanie problemów	27
	1 Sprawdzenie statusu sprzętu	. 27
	.2 Sprawdzenie ustawień połączenia sieciowego na Twoim komputerze	. 28
	.3 Pingowanie routera z Twojego komputera	. 30
	4 Sprawdzenie ustawień dostępu do Internetu	. 31
	5 Przywrócenie ustawień fabrycznych	. 32
	.6 Kontakt z dystrybutorem	. 32

1. Wprowadzenie

Vigor2860 jest routerem wyposażonym w zintegrowany modem VDSL2 / ADSL2+. Router wspiera zaawansowane mechanizmy kontroli pasma QoS (Quality of Service), Limitowanie sesji NAT, Limitowanie pasma, itd. w celu umożliwienia łatwej i niezawodnej kontroli dostępu oraz zarządzania pasmem.

Firewall z funkcją SPI (Stateful Packet Inspection) posiada możliwość zastosowania obiektów i grup w celu ułatwienia konfiguracji polityk firewalla. Funkcja zarządzania treścią CSM (Content Security Management) pozwala na bardziej precyzyjną i wydajną kontrolę dostępu podczas filtrowania zawartości URL, filtrowania treści Web (WCF), korzystania z aplikacji IM (Instant Messenger) i aplikacji P2P (Peer to Peer).

Przy opartej na hardware implementacji protokołów VPN, Vigor2860 wspiera do 32 tuneli VPN, korzystając z takich protokołów jak IPSec/PPTP/L2TP/L2TP over IPSec z AES/DES/3DES dla szyfrowania i MD5/SHA-1 dla uwierzytelniania.

Vigor serii 2860 posiada również dwa interfejsy USB do których można podłączyć drukarkę, dysk lub modem 3G/4G. Routery Vigor2860 wspierają dwa poziomy zarządzania w celu uproszczenia konfiguracji połączeń sieciowych.

Modele Vigor2860 'n' posiadają wbudowany bezprzewodowy Access Point zgodny ze standardem 802.11n. Obsługują one szyfrowanie WEP/WPA/WPA2, kontrolę adresów MAC, izolację bezprzewodowego LANu oraz wspierają uwierzytelnianie 802.1X. Funkcja zarządzania pasmem bezprzewodowym pozwala na dostosowanie szerokości pasma dla każdego bezprzewodowego stanowiska (klienta).

Modele Vigor2860 'V' mają zaimplementowaną bramkę VoIP, która wyposażona jest w podwójny port analogowy i jeden port Line. Routery Vigor2860 obsługują wiele kont VoIP(SIP) charakteryzując się elastycznymi możliwościami konfiguracji i opcjami obsługi połączeń.



1.1 Objaśnienie panela

1.1.1 Vigor2860

	D	ray Tek	Vigor2860 VDSL2 Security Firewall
Factory Reset	ACT WANZ QOS USB1 DSL WCF USB2 VPN DoS 2	SB VDSL/ADSL WAN	2(Giga) GigaLAN ≻1 2 3 4 5 6
LED		Status	Objaśnienie
ACT (Acti	vity)	Miga	Router włączony i działa normalnie.
		Nie świeci	Router wyłączony.
USB1~2		Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.
		Miga	Transmisja danych.
WAN2		Świeci	Połączenie z Internetem gotowe.
		Nie świeci	Połączenie z Internetem niegotowe.
		Miga	Transmisja danych.
DSL		Świeci	Gotowość do połączenia z Internetem przez łącze DSL
		Miga	Wolno: Modem gotowy. Szybko: Synchronizacja DSL w trakcie.
VPN		Świeci	Tunel VPN aktywny.
QoS		Świeci	Funkcja QoS aktywna.
WCF		Świeci	Filtr treści Web (Web Content Filter) aktywny. (Profil uruchamia się w Firewall >> Ustawienia Ogólne , a ustawia się w menu CSM).
DoS		Świeci	Funkcja DoS/DDoS aktywna.
		Miga	Wykrycie ataku.
Kontrolki	Portu		
	Lewa	Świeci	Port podłączony.
WAN2	kontrolka	Nie świeci	Port rozłączony.
(Giga)		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
	kontrolka	Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.
	Lewa	Świeci	Port podłączony.
GigaLAN	kontrolka	Nie świeci	Port rozłączony.
1~6		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
	kontrolka	Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.

/				Dre	TY T	ek vi	gor286(L2 Security Fire) wall					
Factory	ACT W	O VAN2 OSL	QoS WCF	2							°		
Reset	0382	VPN	005	USB	VDSL/ADSL	WAN2(Giga)	GigaLAN ► 1	2	3	4	5	6	

PWR

Interfejs	Opis
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
USB	Port do podłączenia urządzeń USB (modem 3G, drukarka lub dysk).
VDSL/ADSL	Port dostępu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+
WAN2	Port do podłączenia dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet
GigaLAN (1-6)	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.

1.1.2 Vigor2860n-plus

		c Vigor2860n plus
	rey lek	VDSL2 Security Firewall
ONOFFWPS ACT WAN2 QS 1 USB DSL WCF 2 Factory 2.4G 5G DoS 1	ISB VDSL/ADSL WAN	Hali (JigatAN ► 1 2 3 4 5 6
I FD	Status	Obiaśnienie
ACT (Activity)	Miga	Router właczony i działa normalnie.
	Nie świeci	Router wyłączony.
USB	Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.
	Miga	Transmisja danych.
2.4G	Świeci	Punkt dostępu bezprzewodowego 2.4GHz włączony.
	Miga	Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu bezprzewodowym. Jeśli kontrolki ACT i WLAN migają jednocześnie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powróci do normalnego statusu po 2 minutach. (Należy skonfigurować WPS w ciągu 2 minut).
WAN2	Świeci	Połączenie z Internetem gotowe.
	Nie świeci	Połączenie z Internetem niegotowe.
	Miga	Transmisja danych.
DSL	Świeci	Gotowość do połączenia z Internetem przez łącze DSL
	Miga	Wolno: Modem gotowy. Szybko: Synchronizacia DSL w trakcie.
5G	Świeci	Punkt dostepu bezprzewodowego 5GHz właczony.
	Miga	Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu bezprzewodowym. Jeśli kontrolki ACT i WLAN migają jednocześnie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powróci do normalnego statusu po 2 minutach. (Należy skonfigurować WPS w ciągu 2 minut).
QoS	Świeci	Funkcja QoS aktywna.
WCF	Świeci	Filtr treści Web (Web Content Filter) aktywny. (Profil uruchamia się w Firewall >> Ustawienia Ogólne , a ustawia się w menu CSM).
DoS	Świeci	Funkcja DoS/DDoS aktywna.
	Miga	Wykrycie ataku.
Kontrolki Portu		

	Lewa	Świeci	Port podłączony.
WAN2	kontrolka	Nie świeci	Port rozłączony.
(Giga)		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
	kontrolka	Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.
	Lewa	Świeci	Port podłączony.
GigaLAN	kontrolka	Nie świeci	Port rozłączony.
1~6		Miga	Transmisja danych.
	Prawa	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
	kontrolka	Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.



ON OFF

Interfejs	Opis
Wireless LAN ON/OFF/WPS	Naciśnij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy aby poczekać na urządzenie klienta tworzące połączenie sieciowe przez WPS. Naciśnij przycisk "LAN ON/OFF/WPS" jeden raz w celu włączenia (kontrolka WLAN świeci) lub wyłączenia (kontrolka WLAN nie świeci) sieci bezprzewodowej.
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
USB	Port do podłączenia urządzeń USB (modem 3G, drukarka lub dysk).
VDSL2/ADSL	Port dostępu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+
WAN2 (Giga)	Port do podłączenia dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet
GigaLAN (1-6)	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.

1.1.3 Vigor2860Vn-plus

Prawa

kontrolka

Świeci

Nie świeci

				Dre	YT	ek vi	gor2860)Vn-plu	S					
Wireless LAN ON/OFF/WPS		NAN2 DSL F	Cline Chone1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2										
Reset	2.40	30 P	101102	USB	VDSL2/ADSL	WAN2(Giga)	GigaLAN ► 1	2	3	4	5	6	Phone1/2	Line

LED	LED Status Objaśnienie					
ACT (Acti	vity)	Miga	Router włączony i działa normalnie.			
·	÷ .	Nie świeci	Router wyłączony.			
USB		Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.			
		Miga	Transmisja danych.			
2.4G		Świeci	Punkt dostępu bezprzewodowego 2.4GHz włączony.			
		Miga	Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu bezprzewodowym. Jeśli kontrolki ACT i WLAN migają jednocześnie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powróci do normalnego statusu po 2 minutach. (Należy skonfigurować WPS w ciągu 2 minut).			
WAN2		Świeci	Połączenie z Internetem gotowe.			
		Nie świeci	Połączenie z Internetem niegotowe.			
		Miga	Transmisja danych.			
DSL		Świeci	Gotowość do połączenia z Internetem przez łącze DSL			
		Miga	Wolno: Modem gotowy. Szybko: Synchronizacja DSL w trakcie.			
5G		Świeci	Punkt dostępu bezprzewodowego 5GHz włączony.			
		Miga	Kontrolka miga podczas transmisji danych w ruchu bezprzewodowym. Jeśli kontrolki ACT i WLAN migają jednocześnie podczas pracy WPS to kontrolka WLAN powróci do normalnego statusu po 2 minutach. (Należy skonfigurować WPS w ciągu 2 minut).			
Line		Świeci	Połączenie PSTN (przychodzące lub wychodzące). W przypadku przerwania połączenia, kontrolka przestanie świecić.			
		Nie świeci	Brak połączenia telefoniczego PSTN.			
Phone (1-2)		Świeci	Telefon podłączony do portu w trybie rozmowy.			
		Nie świeci	Telefon podłączony do portu w trybie oczekiwania.			
		Miga	Połączenie przychodzące.			
Kontrolki	portu					
	Lewa kontrolka	Świeci	Port podłączony.			
WAN2		Nie świeci	Port rozłączony.			
(Giga)		Miga	Transmisja danych.			
	Prawa	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.			
	kontrolka	Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.			
<u> </u>	Lewa	Świeci	Port podłączony.			
GigaLAN	kontrolka	Nie świeci	Port rozłączony.			
1~6		Miga	Transmisja danych.			

Port podłączony z prędkością 1000Mbps.

Port podłączony z prędkością 10/100Mbps.





Interfejs	Opis
Wireless LAN ON/OFF/WPS	Naciśnij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy aby poczekać na urządzenie klienta tworzące połączenie sieciowe przez WPS. Naciśnij przycisk "LAN ON/OFF/WPS" jeden raz w celu włączenia (kontrolka WLAN świeci) lub wyłączenia (kontrolka WLAN nie świeci) sieci bezprzewodowej.
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
USB	Port do podłączenia urządzeń USB (modem 3G, drukarka lub dysk).
VDSL2/ADSL	Port dostępu do Internetu przez VDSL2 lub ADSL2+
WAN2 (Giga)	Port do podłączenia dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet
GigaLAN (1-6)	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
Phone 1/2	Port do podłączenia telefonu analogowego.
Line	Port do podłączenia linii PSTN
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.

1.2 Zawartość pudełka



 \bigcirc



4 Kabel RJ-11



6 Adapter telefonu analogowego (modele V)

 Zasilacz sieciowy
 Maksymalny pobór energii wynosi 24W

2. Instalacja routera

W tej części dowiesz się jak podłączyć przewody i urządzenia do routera oraz skonfigurować router przez przeglądarkę internetową.

2.1 Instalacja sprzętu

Przed konfiguracją routera należy prawidłowo podłączyć ze sobą urządzenia. Przykład połączenia sprzętu został opracowany w oparciu o model "*Vn*".

1. Podłącz zewnętrzny spliter ADSL2+/VDSL2 lub rozgałęziacz ADSL2+/VDSL2 do portu DSL routera za pomocą kabla RJ-11. Dla modelu 'Vn' podłącz port Line routera do splitera lub rozgałęziacza z mikrofiltrem.



- 2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portów LAN routera. Drugi koniec kabla włóż do portu Ethernet komputera.
- 3. Aby skorzystać z funkcji VoIP podłącz telefony do portu telefonicznego przez dołączony adapter analogowy. W modelach bez portów telefonicznych pomiń ten punkt.
- 4. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu.
- 5. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku zasilania umieszczonym na tylnym panelu.
- 6. System rozpoczyna uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zacznie migać.

(Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia statusu diód w części 1.1).





2.2 Instalacja drukarki

Do routera można podłączyć drukarkę USB dzięki czemu komputery podłączone do tego routera będą miały możliwość drukowania za jego pośrednictwem. Poniższy przykład przedstawia konfigurację w Windows 7. Informacje na temat instalacji drukarki w Windows XP/Vista można znaleźć na stronie <u>www.draytek.com</u>.



Przed skorzystaniem z drukarki, należy skonfigurować ustawienia podłączonych komputerów (lub klientów bezprzewodowych) według kolejnych kroków opisanych poniżej.

- 1. Podłącz drukarkę do routera przez USB/port równoległy.
- 2. Otwórz Urządzenia i drukarki w panelu sterowania (WindowsXP: Drukarki i faksy, WindowsVista: Drukarki). Kliknij Dodaj drukarkę.



3. Kliknij: Dodaj drukarkę lokalną, a następnie Dalej



4. W kolejnym oknie zaznacz Utwórz nowy port: Typ portu: i z listy rozwijanej wybierz Standard TCP/IP Port. Kliknij Dalej

Port drukarki to typ połączenia, które umożliwia komputerowi wymianę informacji z drukarką. Użyj istniejącego portu: LPT1: (Port drukarki) Utwórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	drukarki to typ połączenia, które umożliwia komputerowi wymianę informacji z drukarką. żyj istniejącego portu: LPT1: (Port drukarki) twórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	Wybierz port drukarki	
Uzyj istniejącego portu: LPT1: (Port drukarki) Utwórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	zyj istniejącego portu: LPT1: (Port drukarki) twórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	Port drukarki to typ połączenia	, które umożliwia komputerowi wymianę informacji z drukarką.
Utwórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	twórz nowy port: Typ portu: Standard TCP/IP Port	🔘 Użyj istniejącego portu:	LPT1: (Port drukarki)
Typ portu: Standard TCP/IP Port	Typ portu: Standard TCP/IP Port	Otwórz nowy port:	
		Typ portu:	Standard TCP/IP Port

5. W kolejnym oknie wpisz **192.168.1.1** (LAN IP routera) w polu **Nazwa hosta** drukarki lub adres IP oraz **Nazwa portu**. Następnie kliknij **Dalej**.

Wpisz nazwę hosta druka	arki lub adres IP
<u>T</u> yp urządzenia:	Urządzenie TCP/IP
Nazwa hosta drukarki lub <u>a</u> dres IP:	192.168.1.1
<u>N</u> azwa portu:	192.168.1.1
☑ Sprawdź drukarkę i automaty¢	znie wybierz sterownik do użycia

6. W kolejnym oknie w **Typ Urządzenia** wybierz Niestandardowy, a następnie kliknij Ustawienia.

🚱 🖶 Dodawanie drukarki		×
Wymagane są dodat	kowe informacje na temat portu	
Nie znaleziono urządzeni	a w sieci. Upewnij się, czy:	
 Urządzenie jest włączo Sieć jest podłączona. Urządzenie jest prawid Adres na poprzedniej s Jeśli spodziewasz się, że 	ne. łowo skonfigurowane. tronie jest prawidłowy. adres nie jest prawidłowy, kliknij przycisk "Wstecz", aby wrócić na	
adres jest prawidłowy, w	ipnie popraw adres i wykonaj przeszukiwanie sieci. Jeśli masz pewność, ż ybierz typ urządzenia poniżej.	e
 Standardowy 	Generic Network Card	-
Niestandardowy	Ustawienia	
	Dalej A	nuluj

7. W części Protokół wybierz LPR, następnie wpisz p1 (cyfra 1) w nazwie kolejki. Potem kliknij OK.

stawienia portu					
Na <u>z</u> wa portu:	192.168.1.1				
Nazwa drukarki lub <u>a</u> dres If	192.168.1.1				
Protokół					
@ <u>R</u> aw	⊚ <u>L</u> PR				
Ustawienia Raw					
Numer p <u>o</u> rtu:	9100				
Ustawienia LPR					
Nazwa <u>k</u> olejki:	p1				
🔲 <u>W</u> łączone zliczanie ba	itów LPR				
Włączony stan protok	ołu <u>S</u> NMP				
<u>N</u> azwa społeczności:	public				
Indeks <u>u</u> rządzenia	1				
SNMP:					

Po powrocie do okna jak w punkcie 6 kliknij **Dalej**.

 Teraz system poprosi Cię o wybór prawidłowej drukarki, którą podłączyłeś do routera. Po dokonaniu wyboru, kliknij Dalej. Jeśli drukarka nie znajduje się na liście kliknij Z dysku... i wskaż właściwe sterowniki.

Zainstaluj sterowni	k drukarki		
Wybierz drukar	rkę z listy. Klikn	ij przycisk Windows Update, aby wyświetlić	więcej modeli.
Aby zainstalow	ać sterownik z	instalacyjnego dysku CD, kliknij przycisk Z o	lysku.
Aby Lanstalow	ac secondic 2	instalacyjnego dyska eb, kilkinj przycisk z e	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Producent	*	Drukarki	
Producent Fuji Xerox	^	Drukarki AP LaserJet 2200 Series PCL 5	
Producent Fuji Xerox Generic	^	Drukarki HP LaserJet 2200 Series PCL 5 HP LaserJet 2300 Series PS	
Producent Fuji Xerox Generic Gestetner	^	Drukarki HP LaserJet 2200 Series PCL 5 HP LaserJet 2300 Series PS HP LaserJet 2300L PS	
Producent Fuji Xerox Generic Gestetner HP	^	Drukarki Drukarki Drukarki PL LaserJet 2200 Series PCL 5 Drukarjet 2300 Series PS Drukarjet 2300L PS Drukarjet 2300L PS Drukarki Drukarjet 2300L PCL5	
Producent Fuji Xerox Generic Gestetner HP	•	Drukarki HP LaserJet 2200 Series PCL 5 HP LaserJet 2200 Series PS HP LaserJet 2300 LPS HP LaserJet 2050 PCL5 HP LaserJet 2052 PCL5	

9. W kolejnym oknie wpisz nazwę drukarki. Następnie kliknij Dalej.

🕝 🖶 Dodawanie drukark	i	×
Wpisz nazwę dru	karki	
Nazwa drukarki:	HP LaserJet 3050 PCL5	
Drukarka zostanie zain:	talowana przy użyciu sterownika HP LaserJet 3050 PCL5.	
	Dalej	Anuluj

10. W kolejnym oknie wybierz opcje udostępniania drukarki. Następnie kliknij Dalej

Udostępnianie dr	ukarki
Jeśli chcesz udostępnić wpisać nową. Nazwa u	tę drukarkę, musisz podać nazwę udziału. Możesz użyć sugerowanej nazwy lub działu będzie widoczna dla innych użytkowników w sieci.
Nie udostępniaj tej	Irukarki
🔘 Udostępniaj tę druk	arkę, aby inni użytkownicy w sieci mogli ją znaleźć i używać jej
Nazwa udziału: [
Lokalizacja:	
Komentarz:	

11. Pomyślnie dodano drukarkę. Kliknij Zakończ.



Od tej pory można już korzystać z drukarki. Większość drukarek różnych producentów jest kompatybilna z routerami Vigor.

Uwaga 1: Niektóre drukarki z możliwością faksu, skanowania lub innymi funkcjami dodatkowymi nie są wspierane. Jeżeli nie jesteś pewien czy twoja drukarka jest obsługiwana, lista kompatybilnych drukarek znajduje się na stronie <u>www.draytek.com</u>. Otwórz Support>>FAQ/Application Notes; po lewej stronie przejdź do USB>>Printer Server i kliknij link "What types of printers are compatibile with Vigor router?"

Dra	y Tek			M	Vigor 💐	🕺 f Global	(English) ▼	Log in
About	Products	Supports	Solutions	Multimedia	Contact Us	Become a Partner	Q Search	
FAQ / A	pplication	You are	here: Home 🕨 S	supports 🕨 FAQ / Ap	pplication Notes 🕨	Printer Server		
USB Printer S	<u>Server</u>	Pri	nter Ser	ver				
3G/4G I Connect	nternet ion	W	hat types of p	rinters are con	npatible with V	igor router?		

Uwaga 2: Router Vigor obsługuje polecenie drukowania przez LAN/WLAN, ale nie WAN.

3. Konfiguracja routera przez stronę Web

W celu uzyskania dostępu do Internetu, po zainstalowaniu sprzętu, należy do końca przeprowadzić podstawową konfigurację.

3.1 Dostęp do strony Web

Upewnij się, że router jest prawidłowo połączony z komputerem.

8

Uwaga: Możesz pozwolić aby Twój komputer sam uzyskał IP od routera automatycznie lub ustawić adres IP komputera w tej samej podsieci co domyślny adres IP routera Vigor, tj. 192.168.1.1. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części instrukcji, tj. Rozwiązywanie Problemów.

Otwórz przeglądarkę i wpisz <u>http://192.168.1.1</u>. W wywołanym okienku pojawi się polecenie aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

Dla poziomu administratora wpisz nazwę użytkownika **admin**, hasło **admin** i kliknij **Login (Zaloguj)** - pojawi się główny ekran.

admin
•••••
Login
Reserved.



Uwaga: Jeżeli nie uda Ci się uzyskać dostępu do konfiguracji sieci, należy przejść do części "Rozwiązywanie problemów" w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemu.

Domyślnie router dokona automatycznego wylogowania po pięciu minutach bezczynności (brak operacji na stronie). Możesz dostosować ustawienia do własnych potrzeb.

Autowylogowanie	-
Autowylogowanie	
Wyłącz	
1 min	
3 min	
5 min	
10 min	

3.2 Konfiguracja podstawowa

Szybki Kreator został zaprojektowany, aby łatwo skonfigurować router do dostępu do Internetu. Możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do Szybkiego Kreatora za pomocą interfejsu WWW.

Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.



Uwaga: Menu może się różnić w zależności od modelu routera, który posiadasz.



W części Wizards (Kreatory), wybierz Quick Start Wizard (Szybki Kreator).



Wpisz obecne hasło logowania w polu **Old Password (Stare Hasło)**, a następnie wpisz nowe hasło w polu **New Password (Nowe hasło)** oraz **Confirm Password (Potwierdź hasło)**. Następnie kliknij **Next (Dalej)** aby przejść do kolejnego kroku.

luick Start Wizard	
nter login password	
Please enter an alpha-numeric stri	ing as your Password (Max 23 characters).
Old Password	
New Password	
Confirm Password	

Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej, wybierz interfejs WAN z którego korzystasz. Jeśli chcesz skonfigurować ADSL/VDSL2, wybierz WAN1. Jeśli chcesz skonfigurować WAN/Ethernet, wybierz WAN2. Jeśli chcesz skonfigurować dostęp przed modem 3G, wybierz WAN3. Następnie, kliknij **Next** (**Dalej**), aby przejść do następnego kroku.

Interface	
WAN Interface:	WAN1 -
Display Name:	
Physical Mode:	ADSL / VDSL2
Physical Type:	Auto negotiation 👻
VLAN Tag insertion	Disable 👻

3.2.1 WAN1 - ADSL/VDSL2

Wybierz **WAN1** jako interfejs WAN. Jeżeli nie określisz **DSL Mode**, router wykryje właściwy typ połączenia. Następnie kliknij **Next (Dalej)**.

AN Interface: WAN1 ▼ isplay Name: hysical Mode: ADSL / VDSL2 SL Mode: Auto ▼ hysical Type: Auto negotiation ▼ LAN Tage insection		
isplay Name: hysical Mode: ADSL / VDSL2 SL Mode: Auto	WAN Interface:	WAN1 -
hysical Mode: ADSL / VDSL2 SL Mode: Auto v hysical Type: Auto negotiation v Auto negotiation v	Display Name:	
SL Mode: Auto Auto	Physical Mode:	ADSL / VDSL2
Auto negotiation v	DSL Mode:	Auto 👻
AN Tag insertion Disable -	Physical Type:	Auto negotiation 👻
Disable •	VLAN Tag insertion	Disable 👻

Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej, należy wybrać właściwy typ dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych. Jeśli nie znasz właściwych ustawień ADSL kliknij przycisk Auto Detect (Automatyczne wykrywanie) i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Następnie kliknij Next (Dalej) aby przejść do kolejnego kroku.

ct to Internet	
WAN 1	
Protocol	PPPoE/PPPoA 🗸
For ADSL Only:	
Encapsulation	PPP₀E LLC/SNAP
VPI	0 Auto detect
VCI	35
Fixed IP	Yes In No(Dynamic IP)
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
Primary DNS	8.8.8.8
Second DNS	8.8.4.4

PPPoE/PPPoA: jeśli klikniesz protokół PPPoE/PPPoA, należy manualnie wprowadzić Nazwę użytkownika/Hasło dostarczone przez Twojego dostawcę usług. Następnie kliknij **Next (Dalej).**

xyz@neostrada.pl		
•••••		
•••••		
< Back Next >	Finish	Cancel
	xyz@neostrada.pl	xyz@neostrada.pl

MPoA/Statyczny lub Dynamiczny IP: jeśli wybierzesz protokół MPoA/Static or Dynamic IP, pojawi się przedstawiona poniżej strona. Wpisz informację dotyczącą adresu IP jaką otrzymałeś od swojego dostawcy usług. Przejdź do kolejnego kroku klikając **Next** (**Dalej**).

WAN 1	
Protocol	MPoA / Static or Dynamic IP 👻
For ADSL Only:	
Encapsulation	1483 Bridged IP LLC 🗸
VPI	8 Auto detect
VCI	35
Fixed IP	Ves No(Dynamic IP)
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
Primary DNS	8.8.8.8
Second DNS	8844

Pojawienie się okna przedstawionego na rysunku poniżej oznacza, że kreator został zakończony. Wyświetlone podsumowanie zależy od rodzaju połączenia. Kliknij **Finish** (**Koniec**) i zrestartuj router. Po tym możesz już korzystać z Internetu.

.

se confirm your settings:	
WAN Interface: Physical Mode: VPI: VCI: Protocol / Encapsulation: Fixed IP: Primary DNS: Secondary DNS:	WAN1 ADSL / VDSL2 0 35 PPPoE / LLC No 8.8.8.8 8.8.4.4
	<back next=""> Finish Canc</back>

3.2.2 WAN2 - Ethernet

Wybierz WAN2 jako interfejs WAN a następnie kliknij Next (Dalej).

Interface	
WAN Interface:	WAN2 -
Display Name:	
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation 👻
VLAN Tag insertion	Disable 👻

Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej, należy wybrać właściwy rodzaj dostępu do Internetu **zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych.** Następnie kliknij **Next (Dalej)** aby przejść do kolejnego kroku.

WAN 2	
Select one of the followi	ng Internet Access types provided by your ISP.
	PPPoE
	РРТР
	Static IP
	O DHCP

PPPoE: jeśli klikniesz PPPoE, należy manualnie wprowadzić Nazwę użytkownika/Hasło dostarczone przez Twojego dostawcę usług. Następnie kliknij **Next (Dalej)**.

oE Client Mode		
WAN Z	word provided by your ICD	
Service Name (Optional)		
Username	xyz@neostrada.pl	
Password	•••••	
Confirm Password	•••••	

Stałe IP: jeśli klikniesz Static IP, należy manualnie wprowadzić adresację IP dostarczoną przez Twojego dostawcę usług. Następnie kliknij **Next (Dalej)**.

ic IP Client Mode			
WAN 2			
Enter the Static IP config	juration provided by your ISP.		
WAN IP	88.88.88.2		
Subnet Mask	255.255.255.248		
Gateway	88.88.88.1		
Primary DNS	8.8.8.8		
Secondary DNS	8.8.4.4	(optional)	

DHCP: jeśli klikniesz DHCP pojawi się przedstawiona poniżej strona. Po prostu kliknij Next (Dalej).

WAN 2 If your ISP requ enter it in.	uires you to enter a specific host name or specific MAC address, please
Host Name	(optional)
MAC	00 - 1D - AA - B3 - 01 - 62 (optional)

Pojawienie się okna przedstawionego na rysunku poniżej oznacza, że kreator został zakończony. Wyświetlone podsumowanie zależy od rodzaju połączenia. Kliknij **Finish** (**Koniec**) i zrestartuj router. Po tym możesz już korzystać z Internetu.

Quick Start Wizard

ase confirm your settings:	
WAN Interface:	WAN2
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation
Internet Access:	DHCP



3.2.3 WAN3/WAN4 - USB

Wybierz WAN3 lub WAN4 jako interfejs WAN a następnie kliknij Next (Dalej).

N Interface	
WAN Interface:	WAN3 -
Display Name:	
Physical Mode:	USB

Tryb PPP: jeśli klikniesz **3G/4G USB Modem (PPP mode)** należy manualnie wprowadzić **Nazwę APN (APN Name)** oraz kliknąć przycisk **Zastosuj (Apply)**. Następnie kliknij **Next (Dalej)**.

Quick Start Wizard

WAN 3		
Internet Access :	3G/4G USB Modem(PPP mode) 🔻	
3G/4G USB Modem(PPP mode)		
SIM PIN code		
Modem Initial String	APN:internet	
	(Default:AT&FE0V1X1&D2&C1S0:	=0)
APN Name	internet	Apply

Tryb DHCP: jeśli klikniesz **4G USB Modem (DHCP mode)** należy manualnie wprowadzić **Nazwę APN (APN Name)**. Następnie kliknij **Next (Dalej)**.

Quick Start Wizard

VVAN 3	
Internet Access :	4G USB Modem(DHCP mode) 🔹
4G USB Modem(DHCP mode)	
SIM PIN code	
Network Mode	4G/3G/2G - (Default:4G/3G/2G)
APN Name	internet

Pojawienie się okna przedstawionego na rysunku poniżej oznacza, że kreator został zakończony. Wyświetlone podsumowanie zależy od rodzaju połączenia. Kliknij **Finish** (**Koniec**) i zrestartuj router. Po tym możesz już korzystać z Internetu.

WAN Interface:	WAN3
Physical Mode:	USB
Internet Access:	PPP
Click Back to modify chan settings and restart the Vi	ges if necessary. Otherwise, click Finish to save the current igor router.
Click Back to modify chan settings and restart the Vi	ges if necessary. Otherwise, click Finish to save the current igor router.



3.3 Konfiguracja bezprzewodowa

劃

Jeżeli posiadasz router Vigor2860, pomiń tę część.

Aby model "*n-plus*", "*Vn-plus*" działał poprawnie wykorzystując funkcje bezprzewodowe, konieczna jest konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się dokładnie z informacjami zamieszczonymi poniżej w celu prawidłowej konfiguracji routera.

Domyślna wartość zakresu częstotliwości jest zależna od kraju w którym zakupiono urządzenie.

W trybie infrastruktury sieci, bezprzewodowy router Vigor spełnia rolę Punktu Dostępu (AP) łączącego wielu klientów bezprzewodowych lub stacji (STA). Wszystkie stacje (klienci) współdzielą dostęp do Internetu z innymi przewodowymi hostami przez router Vigor.



Kreator WLAN został zaprojektowany, aby łatwo skonfigurować router dla bezprzewodowego dostępu hosta oraz gościa. Możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do Kreatora WLAN za pomocą interfejsu WWW.

W części Wizards (Kreatory), wybierz Wireless Wizard (Kreator WLAN).

Wizards
Quick Start Wizard
Service Activation Wizard
VPN Client Wizard
VPN Server Wizard
Wireless Wizard
VoIP Wizard

Konfiguracja hosta AP przeznaczona jest dla bezprzewodowego dostępu domowego lub wewnętrznego firmy. Określ nazwę SSID sieci (domyślnie DrayTek), Tryb (domyślnie Mixed(11b+11g+11n), Kanał (domyślnie kanał 6) oraz hasło WPA2/PSK(8~63 znaków). Następnie kliknij **Next (Dalej)** aby przejść do kolejnego kroku.

Wileless 2.40112 36	ettings	
Name:	DrayTek	
Mode:	Mixed(11b+11g+11n) -	
Channel:	Channel 6, 2437MHz 🔹	
Security Key:	******	
Use the same some some some some some some some so	SSID and Security Key as above DrayTek_5G	
Mode:	Mixed (11a+11n) 👻	
Channel:	Channel 36, 5180MHz 👻	

Konfiguracja gościa AP przeznaczona jest dla bezprzewodowego dostępu gościnnego. Włącz tryb Guest AP, określ nazwę SSID sieci (domyślnie DrayTek_Guest) oraz hasło WPA2/PSK (8~63 znaków). Następnie kliknij **Next (Dalej)** aby przejść do kolejnego kroku.

st AP Configuration	
Wireless 2.4GHz	Settings
🔍 Enable 🛛 🔍	Disable
SSID:	DrayTek_Guest
Security Key:	******
Rate Control:	Enable Upload 30000 kbps Download 30000 kbps
© Enable 🔍 🤅	Disable
© Enable 🛛 🖲 🛛 Use the sam SSID:	Disable e SSID and Security Key as above DrayTek_5G_Guest
© Enable 🛛 🖲 🕅 🔲 Use the sam SSID: Security Key:	Disable e SSID and Security Key as above DrayTek_5G_Guest
 Enable Use the sam SSID: Security Key: Rate Control: 	Disable e SSID and Security Key as above DrayTek_5G_Guest Enable Upload 30000 kbps Download 30000 kbps

Pojawienie się okna przedstawionego na rysunku poniżej oznacza, że kreator został zakończony. Kliknij **Finish (Koniec)** i zrestartuj router. Po tym możesz już korzystać z Internetu.

Wireless Wizard

Wireless 2.4GHz Settings	Wireless 5GHz Settings
Mode:Mixed(11b+11g+11n)	Mode:Mixed (11a+11n)
Channel:Channel 6, 2437MHz	Channel:Channel 36, 5180MHz
Host AP	Host AP
SSID Name:DrayTek	SSID Name:DrayTek_5G
Security Key:************	Security Key:***********
Guest AP	Guest AP
Status:Disabled	Status:Disabled
SSID Name:DrayTek_Guest	SSID Name:DrayTek_5G_Gues
Security Key:************	Security Key:***********
Rate Control:Disabled	Rate Control:Disabled

4. Rozwiązywanie problemów

Zadaniem niniejszej części jest pomoc w znalezieniu rozwiązań problemów, które uniemożliwiają dostęp do Internetu pomimo zainstalowania routera i przeprowadzenia konfiguracji przez przeglądarkę. Zapoznaj się z podpunktami poniżej aby sprawdzić status podstawowej instalacji krok po kroku.

- Sprawdzenie statusu sprzętu
- Sprawdzenie ustawień połączenia sieciowego na Twoim komputerze
- Pingowanie routera z komputera
- Sprawdzenie ustawień dostawcy usług internetowych
- Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione kroki zostały przeprowadzone a mimo to, router nadal nie działa poprawnie, należy skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania fachowej pomocy.

4.1 Sprawdzenie statusu sprzętu

Wykonaj następujące kroki aby zweryfikować status sprzętu.

- 1. Sprawdź zasilanie i połączenie kablowe LAN. Zapoznaj się z punktem 2.1 Instalacja Sprzętu aby uzyskać więcej informacji.
- 2. Włącz router. Upewnij się, ze **kontrolka ACT** miga z częstotliwością jeden raz na sekundę i czy **kontrolka LAN** świeci się jasnym światłem.



3. Jeśli nie, oznacza to nieprawidłowości ze statusem sprzętu. Wróć do sekcji **"2.1 Instalacja Sprzętu"** i przeprowadź instalację sprzętu ponownie. Jeśli to nie pomoże, spróbuj raz jeszcze.

4.2 Sprawdzenie ustawień połączenia sieciowego na Twoim komputerze

Czasami błąd w połączeniu ma miejsce w wyniku błędnych ustawień połączenia sieciowego. Jeżeli po zastosowaniu się do wytycznych zawartych we wcześniejszym punkcie nadal nie możesz nawiązać połączenia, należy przeprowadzić kroki zamieszczone poniżej w celu upewnienia się, że ustawienia połączenia sieciowego są w porządku.

Użytkownicy Windows

- Poniższy przykład dotyczy operacji przeprowadzanych pod Windows 7. Pomoc dla użytkowników innych systemów operacyjnych znajduje się w formie przykładów krok po kroku i innych uwag na stronie <u>www.draytek.com</u>
- 1. Otwórz Panel Sterowania i przejdź do Centrum Sieci i Udostępniania (Windows XP: Połączenia Sieciowe, Windows Vista: Centrum Sieci i Udostępniania).
- 2. Kliknij Połączenie Lokalne, a następnie Właściwości.

Strona główna Panelu sterowania	Wyświetl podstawowe	e informacje o sieci i s	skonfiguruj połącz	enia
	Stan: Połączenie lokalne		×	Zobacz pełną map
zarządzaj sieciami bezprzewodowymi	Ogólae		ernet	
Zmień ustawienia karty				
sieciowej	Połączenie	2013		— Połącz lub rozłąc
Zmień zaawansowane	Połączenia IPv4:	Inte	ernet	
astawienia udostępniania	Połączenia IPv6:	Brak dostępu do Inter	netu Dolaci	enie lokalne
	Stan nosnika:	W łąc		chie lokalite
	Szybkość:	100.0	Mb/s	
	Szczegóły	100,0		
			telefoniczr	ne, ad hoc lub VPN albo
	Aktywność		_	
	Wysłano	— 💐 — Odeb	rano vodową, te	efoniczną lub za
	Bajty: 140	0 724 259	252	
Zobacz też	🛞 Właściwości 🛞 W	yłącz Diagnozuj	nych komp	uterach w sieci lub
Grupa domowa				
			Zamkoji	

3. Wybierz Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IP) a następnie kliknij Właściwości. Pojawi się nowe okno w którym zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.

Właściwości: Połączenie lokalne	Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)	X
Sieć Udostępnianie	Ogólne Konfiguracja alternatywna	
Połącz, używając:	Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP. od administratora sieci	
Konfiguruj To połączenie wykorzystuje następujące składniki:	Uzyskaj adres IP automatycznie	
 ✓ Klient sieci Microsoft Networks ✓ ■ ANOD Network Security Filter driver 	Adres IP:	
Harmonogram pakietów QoS Judostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N Betalóś i konectoru w worzi 6 (CCP (Puc))	Maska podsieci:	
	 Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie 	
🗹 🔺 Responder odnajdywania topologii warstwy łącza	Użyj następujących adresów serwerów DNS:	
Zainstaluj Odinstaluj Właściwości	Preferowany server DNS:	
Opis Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). Deze film zestalući dla się zi nale plush usze iliuiziem.	Alternatywny serwer DNS:	
komunikację połączonych sieci różnych typów.	Sprawdź przy zakończeniu poprawność ustawień Zaawansowan	1e
OK Anuluj	ОК Ал	uluj

Użytkownicy MacOS

- 1. Dwukrotnie kliknij ikonę obecnie używanego MacOs na pulpicie.
- 2. Otwórz katalog **Programy** i wejdź w Sieć.
- 3. W oknie Sieć, wybierz Używając DHCP z listy rozwijanej Konfiguruj IPv4.

I Network	0
Show All Displays Sound Network Startup Disk	
Location: Automatic Show: Built-in Ethernet TCP/IP PPPoE AppleTalk Proxies Ethernet	
Configure IPv4: Using DHCP	
IP Address: 192.168.1.10 (Renew DHC	CP Lease
Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:	
(if required) Router: 192.168.1.1	
DNS Servers:	(Optional)
Search Domains:	(Optional)
IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:020a:95ff:fe8d:72e4	
Configure IPv6	?
Click the lock to prevent further changes.	Apply Now

4.3 Pingowanie routera z Twojego komputera

Adres IP bramy domyślnej (routera) to 192.168.1.1 dla urządzeń w sieci lokalnej. Z pewnych względów, może być konieczne skorzystanie z polecenia "ping" w celu sprawdzenia statusu połączenia routera. Najważniejszą rzeczą jest to aby komputer otrzymał odpowiedź od 192.168.1.1. Jeżeli tak nie jest należy sprawdzić adres IP swojego komputera. Sugerujemy ustawienie połączenia sieciowego na uzyskanie IP automatycznie (zapoznaj się z punktem 4.2).

Aby prawidłowo przeprowadzić proces pingowania routera należy kolejno wykonać kroki tak jak to opisano poniżej.

Użytkownicy Windows

- 1. Otwórz okno dialogowe Command (Menu Start>Uruchom).
- 2. Wpisz **command** (dla Widnows 95/98/ME) lub **cmd** (dla Windows NT/2000/XP/Vista/7). Pojawi się okno dialogowe DOS.

🐼 Command Shell	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:>>ping 192.168.1.1	
Badanie 192.168.1.1 z użyciem 32 bajtów danych:	
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255 Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=255	
Statystyka badania ping dla 192.168.1.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% stj Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach: Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms	raty),

- 3. Wpisz **ping 192.168.1.1** i naciśnij [Enter]. Jeżeli połączenie jest w porządku, pojawi się wiersz: "Odpowiedź z **192.168.1.1:bajtów=32 czas<1ms TTL=255**".
- 4. Jeżeli ten wiersz się nie pojawi należy sprawdzić ustawienia adresu IP na swoim komputerze.

Użytkownicy MacOs (Terminal)

- 1. Dwukrotnie kliknij obecnie używany MacOs na pulpicie.
- 2. Otwórz katalog **Programy** a następnie wejdź w **Narzędzia.**
- 3. Dwukrotnie kliknij Terminal. Pojawi sie okno Terminalu.
- 4. Wpisz ping 192.168.1.1 and naciśnij [Enter]. Jeśli połączenie jest w porządku, pojawi się wiersz "64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=xxxx ms".

Terminal — basl	n — 80x24	
4:18 on ttyp1		Z
.168.1.1		
.1): 56 data byte	S	
icmp_seq=0 ttl=25	5 time=0.755 i	ms
icmp_seq=1 ttl=25	5 time=0.697 n	ms
icmp_seq=2 ttl=25	5 time=0.716 m	ms
icmp_seq=3 ttl=25	5 time=0.731 n	ms
icmp_seq=4 ttl=25	5 time=0.72 m:	8
tics		
ckets received, 0	% packet loss	
697/0.723/0.755 m	s	
	Ferminal — bask 4:18 on ttyp1 .168.1.1 .1): 56 data byte icmp_seq=0 ttl=25 icmp_seq=1 ttl=25 icmp_seq=3 ttl=25 icmp_seq=3 ttl=25 tics ckets received, 0 597/0.723/0.755 m	Ferminal — bash — 80x24 4:18 on ttyp1 .168.1.1 .1): 56 data bytes icmp_seq=0 ttl=255 time=0.755 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.716 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.731 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.72 m tics ckets received, 0% packet loss 597/0.723/0.755 ms

© Brinet sp. z o.o. - Wyłączny dystrybutor DrayTek w Polsce - www.brinet.pl - www.draytek.pl

4.4 Sprawdzenie ustawień dostępu do Internetu

Otwórz **WAN >> Internet Access** a następnie kliknij przycisk **Details Page (Szczegóły)** w celu przejrzenia wcześniej wprowadzonych ustawień od dostawcy Internetu.

WAN >> Internet Access					
Internet	Access				
Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode		
WAN1		ADSL / VDSL2	PPPoE / PPPoA	•	Details Page IPv6
WAN2		Ethernet	None	•	Details Page IPv6
WAN3		USB	None	•	Details Page IPv6
WAN4		USB	None	•	Details Page IPv6

Użytkownicy PPPoA/PPPoE

- 1. Sprawdź czy opcja Enable (Włącz) jest zaznaczona.
- 2. Sprawdź czy **Modem Settings (Ustawienia modemu)** są prawidłowo skonfigurowane.
- 3. Sprawdź czy pola **Username** (**Użytkownik**) i **Password** (**Hasło**) mają poprawnie wprowadzone wartości, identyczne z tymi, które uzyskałeś od swojego dostawcy usług internetowych.

WAN >> Internet Access			
WAN 1 PPPoE / PPPoA	MPoA / Static or	Dynamic IP	IPv6
🖲 Enable 🔘 Disa	ible	ISP Access Setup Service Name (Optional))
Modem Settings (for ADSL Multi-PVC channel	only) Channel 1 👻	Username Password	xyz@neostrada.pl
VPI VCI Encapsulating Type Protocol Modulation	0 35 LLC/SNAP • PPPoE • Multimode •	Separate Account for PPP Authentication Idle Timeout IP Address From ISP	r ADSL PAP or CHAP ▼ -1 second(s) VAN IP Alias
PPPoE Pass-through For Wired LAN For Wireless LAN WAN Connection Detection Mode ARP Detect • Ping IP TTL:		Fixed IP Ves No (Dynamic IP) Fixed IP Address Default MAC Address Specify a MAC Address MAC Address: 00 ·1D ·AA:B0 ·30 ·B1 Index(1-15) in <u>Schedule</u> Setup: => , , , ,	
мти	1486 (Max:1492)		



4.5 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych może spowodować rozwiązanie problemów z niewłaściwym działaniem. Spróbuj zresetować router przez oprogramowanie lub sprzęt.



Ostrzeżenie: Po przywróceniu ustawień domyślnych stracisz wszystkie wcześniejsze ustawienia. Upewnij się, że zapisałeś wszelkie przydatne ustawienia przed przywróceniem ustawień domyślnych.

Reset przez oprogramowanie

Możesz przywrócić router do ustawień fabrycznych przez przeglądarkę.

Przejdź do **System Maintenance** i wybierz **Reboot System**. Pojawi się poniższe okno. Wybierz **Using factory default configuration (Używając konfiguracji fabrycznej)** i wciśnij **RebootNow**. Po kilku sekundach router powróci do ustawień fabrycznych.

System Maintenance >> Reboot System			
Reboot System			
	Do you want to reboot your router ?		
	Using current configuration		
	Osing factory default configuration		

Reboot Now

Reset przez sprzęt

Podczas pracy routera (miga kontrolka ACT), naciśnij przycisk **Factory Reset** i przytrzymaj go ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, ze kontrolka ACT zaczyna szybko migać, zwolnij przycisk. Następnie router uruchomi się ponownie z ustawieniami domyślnymi.



Po przywróceniu ustawień domyślnych, możesz ponownie skonfigurować router w sposób odpowiadający Twoim wymaganiom.

4.6 Kontakt z dystrybutorem

Jeżeli po wielu próbach router nadal nie działa prawidłowo skontaktuj sie z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.

© Brinet sp. z o.o. – Wyłączny dystrybutor DrayTek w Polsce – www.brinet.pl – www.draytek.pl